

Manuale del  
Misuratore Fiscale

*Smarty Top*



## Indice

<b>1. Descrizione Generale</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Configurazione</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Funzioni di vendita</b> .....	<b>8</b>
<b>3.1 Vendita su reparti</b> .....	<b>8</b>
<b>3.2 Vendita su articoli</b> .....	<b>8</b>
<b>3.3 Vendita con moltiplicazione</b> .....	<b>8</b>
<b>4. Funzioni di modifica della vendita</b> .....	<b>9</b>
<b>4.1 Correzione ultima vendita</b> .....	<b>9</b>
<b>4.2 Annullamento singola vendita</b> .....	<b>9</b>
<b>4.3 Reso merce</b> .....	<b>9</b>
<b>4.4 Sconti e maggiorazioni in percentuale</b> .....	<b>9</b>
<b>4.5 Sconti e maggiorazioni in valore</b> .....	<b>10</b>
<b>4.6 Annullamento scontrino</b> .....	<b>10</b>
<b>4.7 Prelievo Fondo cassa</b> .....	<b>10</b>
<b>5. Altre funzioni associate alla vendita</b> .....	<b>11</b>
<b>5.1 Stampa dettaglio IVA</b> .....	<b>11</b>
<b>5.2 Stampa Codice Fiscale o P. IVA</b> .....	<b>11</b>
<b>5.3 Stampa stringa alfanumerica</b> .....	<b>11</b>
<b>5.4 Fattura</b> .....	<b>12</b>
<b>6. Rapporti</b> .....	<b>13</b>
<b>6.1 Chiusura fiscale</b> .....	<b>13</b>
<b>6.2 Rapporti di lettura della Memoria Fiscale</b> .....	<b>14</b>
<b>6.3 Rapporti lettura DGFE</b> .....	<b>17</b>
<b>6.4 Lettura ultimi scontrini dal DGFE</b> .....	<b>19</b>
<b>6.5 Rapporto Reparti</b> .....	<b>19</b>
<b>6.6 Rapporto finanziario</b> .....	<b>20</b>
<b>6.7 Rapporto flash</b> .....	<b>20</b>
<b>7. Collegamento al computer</b> .....	<b>21</b>
<b>8. Sostituzione DGFE</b> .....	<b>21</b>

## Premessa

Questo Misuratore Fiscale risponde alle disposizioni della legge 26 gennaio 1983 n.18 ed al DM 23 marzo 1983 e seguenti modificazioni e perfezionamenti ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2002 prot. 2002/86360 con cui è stato introdotto il Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) che consente di eseguire la registrazione su supporto elettronico mobile di tutti i dati riprodotti sullo Scontrino Fiscale.

- Il “**Libretto Fiscale**” in dotazione deve essere mantenuto con cura e l'accidentale perdita deve essere segnalata alle autorità competenti.

La copia della denuncia dovrà essere unita alla richiesta di duplicato.

- In accordo alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate eseguire annualmente l'intervento di verifica periodica.
- Alla scadenza dell'undicesimo mese dall'ultima Verifica Periodica nel rapporto di chiusura giornaliera verrà stampato il messaggio con l'indicazione di effettuare Verifica Periodica:

**ESEG.VERIF.PERIODICA  
(PROV.AAEE 28/07/03)**

- In caso di cessione dell'apparecchio, l'Utente deve tenere una copia del Libretto Fiscale insieme alla stampa dei dati della memoria fiscale, convalidate entrambe dal tecnico del servizio di assistenza.

Il Misuratore Fiscale include una stampante a carta termica. Secondo la Nota dell'Agenzia delle Entrate – Provvedimento n° 2012/13386 del 30 gennaio 2012 (avente per oggetto il D.M. del 23/03/83 e successive integrazioni e modificazioni) sono state assegnate le prescrizioni attinenti ai dispositivi Misuratori Fiscali che dispongono di stampanti termiche. A seguito di tali prescrizioni l'Utente deve adoperare carta termosensibile omologata dove siano stampati sul retro, longitudinalmente per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni. Conservare i rotoli contenenti i dati fiscalmente rilevanti in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e l'umidità relativa sia inferiore all'80 %. Conservare copia della relativa documentazione di acquisto della carta termosensibile. Verificare prima dell'utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l'identificazione.

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs del 25 luglio 2005, N° 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE attinenti alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle strumentazioni elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di “rifiuti”, si comunica che:

- Il simbolo del cassonetto sbarrato segnala che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito in modo separato dagli altri rifiuti.
- L'opportuna raccolta differenziata per l'avvio al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, collabora ad evitare possibili risultati negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e il riciclaggio dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- L'utente deve portare l'apparecchiatura in idonei centri di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, altrimenti consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'attuazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs N°22/1997.



**Accensione:** Portare l'interruttore sul lato sinistro della macchina in ON (I)

**Spegnimento:** Portare l'interruttore sul lato sinistro della macchina in OFF (O)

**Interruzione alimentazione:** In caso di mancanza di alimentazione la macchina sospende le stampe e gli aggiornamenti in corso, al ritorno dell'alimentazione riprende le stampe e le operazioni sospese

**Normative CE:** Apparecchio rispondente alle normative in vigore

**Sicurezza:** Non collocare vicino a fonti di calore, spruzzi d'acqua, umidità, non coprire durante l'uso. Collegare ad un impianto elettrico dotato di interruttore differenziale e lasciare che la spina sia accessibile. Prima di intervenire all'interno del misuratore disconnetterlo dall'alimentazione elettrica e da ogni altra periferica. Assicurarsi che oggetti personali come catenine, bracciali o altro non possano impigliarsi con le parti in movimento ed elettriche.

**Pulizia e Manutenzione:** Pulire la carrozzeria con panno morbido, usare detergenti neutri per materie plastiche, usare solo ricambi originali.

**Alimentazione:** Adattatore che va collegato ad una presa di rete a 230V+10-15% 50Hz, in alternativa può essere collegato ad una sorgente di corrente continua protetta da fusibile compresa tra 12V e 24V, per il collegamento rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

**Dimensioni e peso:** Altezza 11,5 cm, Profondità 31 cm, Larghezza 24 cm, Peso 1,4 Kg

**Stampante:** Termica a 32 colonne, con rotolo carta termica largo 58 mm, lungo fino a 50 metri

**Giornale di fondo:** Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)

**Display LCD:** 2 righe Alfanumeriche da 16 caratteri lato operatore (fisso) e lato Cliente (fisso).

**Cassetto:** Jack da 2,5 mm, con protezione da corto circuito

**Collegamenti:**

- 1) connettore micro sd per DGFE
- 2) connettore per jack 2,5 mm. per il collegamento a cassetto
- 3) connettore per il collegamento all'adattatore da rete elettrica esterno
- 4) connettore USB-miniB per collegamento a PC
- 5) connettore RS232 per collegamento a PC, lettore ottico
- 6) connettore USB-A per scanner e altre periferiche
- 7) connettore Ethernet RJ45

**Tastiera:** 40 tasti singoli, legendabili con gestione dell'impostazione dei caratteri alfanumerici

## 1. Descrizione Generale

### Struttura della tastiera

<b>C</b>	<b>R</b> ↻	CLIENTE	ESEGUE MENU'	CORR A B	N.MOD. C D	A. CASS. E F	C. CRED. G H
7 /	8 %	9 #	RESO ↑	X I J	PLU K L	PREZZO M N	T.VARI O P
4 ;	5 "	6 =	-%ART. ↓	R. 7 Q R	R. 8 S T	R. 9 /n U V	BANCOMAT W X
1 :	2 _	3 *	-%SUBT. →	R. 4 Y Z	R. 5 € \$	R. 6 < >	SUBTOT. ( )
0 ?	00 _	. !	ANN. ←	R. 1 , ' ,	R. 2 [ ]	R. 3 + £	CASSA @ &

### Legenda

Nel seguito il contenuto fra i simboli "minore e maggiore" indica importi, il contenuto fra "parentesi quadre" indica un tasto funzionale es: <1234> [CASSA] è l'impostazione di **12 € e 34 centesimi** per la forma di pagamento **CASSA (CONTANTI)**.

**Programmazione campi alfanumerici:** per i campi descrittivi la tastiera passa in modalità alfanumerica. Ogni tasto dispone di 2 caratteri, l'attivazione del 2° carattere si ottiene premendo in rapida successione lo stesso tasto, il tasto [C] cancella l'ultimo carattere, con i tasti "[←] [→] [↓] [↑] [MENU] si accede ai diversi campi programmabili.

**Sostituzione della Carta:** la fine della carta nella stampante provoca l'arresto del funzionamento del registratore, l'attivazione del Beeper e la visualizzazione del messaggio "FINE CARTA". Per continuare la vendita premere il tasto di sollevamento sportello carta, togliere quanto rimasto del precedente rotolo, inserire il nuovo rotolo avendo cura di portare fuori dallo sportello l'estremità del rotolo, chiudere con attenzione lo sportello e premere [C] continuando la vendita.

**Interruzione di Alimentazione:** la macchina conserva in memoria le ultime operazioni effettuate, al ritorno della corrente elettrica continua la stampa dello scontrino in corso.

### MENU

Con [MENU] [MENU] fuori transazione di vendita vengono stampate le sequenze di attivazione delle funzioni disponibili. La sequenza numerica <XYZ> seguita da [MENU] attiva la corrispondente funzione dove "X" è la categoria di funzioni e "YZ" è il numero della funzione all'interno della categoria "X". Le categorie di funzioni sono:

- "0" = Rapporto in Azzeramento
- "1" = Rapporto in Lettura
- "3" = Funzioni Speciali
- "4" = Funzioni di Test
- "7" = Funzioni di Comunicazione e disegni
- "8" = Funzioni di Programmazione
- "9" = Funzioni riservate per il Service

Con [MENU] + [↓] è possibile scorrere tutte le diverse categorie di funzioni: Azzeramenti, Letture, Funzioni Speciali, Programmazione, Comunicazione, Assistenza e Test. Con le frecce si scorre l'elenco delle funzioni e con il tasto [MENU] si conferma la funzione selezionata.

**Descrizione delle Funzioni**

<b>Categoria</b>	<b>Funzione</b>	<b>Codice attivazione</b>	
<b>AZZERAMENTI</b>	CHIUSURA FISCALE	001	
	AZZER. REPARTI	002	
	CHIUSURA FINANZ.	003	
	AZZER. PLU	004	
	AZZ. FINANZ. STORICO	005	
	AZZ. REPARTI STORICO	006	
	AZZ. CLIENTI	007	
<b>LETTURE</b>	LETTURA GIORN.	101	
	LETTURA REPARTI	102	
	LETTURA FINANZ.	103	
	LETTURA PLU	104	
	LETT. FINANZ. STORICO	105	
	LETT. REPARTI STORICO	106	
	LETT. CLIENTI	107	
	RAPP. FLASH	110	
	PLU LIBERI	111	
	<b>RAPPORTI MEMORIA FISCALE</b>	LETT. MF GLOBALE	181
		LETT. MF PER AZZER.	182
LETT. MF PER DATA		183	
LETT. MF CUM.DATA		184	
<b>RAPPORTI DGFE</b>	LETT. GE GLOBALE	191	
	LETT. GE PER DATE	192	
	LETT. GE DATE-SCONTR	193	
	ELENCO GE	194	
	LETTURA GE FATTURE	195	
	ELENCO DISEGNI	197	
<b>FUNZIONI SPECIALI</b>	ULTIMI SCONTRINI	198	
	ULTIMO SCONTRINO GE	199	
	PROVA D'ACQUISTO	311	
	PAGO IO	312	
	STAMPA IVA	313	
<b>COMUNICAZIONE</b>	STAMPA INTESTAZIONE	314	
	SIM. ECHO FULL	702	
	SIM. ECHO ERRORI	703	
	SIM. FINE	704	
	SIM. ECHO TOTALE	707	
	ATTIVA COLLEG. PC	720	
	ATTIVA XON-XOFF	781	
	INVIO GE GLOBALE	791	
	INVIO GE PER DATE	792	
	INVIO GE DATE-SCONTR	793	
	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	PROGR. REPARTI	801
PROGR. ARTICOLI		802	
PROGR. MODIF.		803	
PROGR. PAGAM.		804	
PROGR. INTEST.		805	
PROGR. CLIENTI		807	
PROGR. IVA		809	
PROGR. CORTESIA		819	
PROGR. OPZIONI		820	
PROGR. DATA E ORA		824	
PROGR. FATTURA		830	
PROGR. SERIALI		832	
PROGR. ORA CHIUSURA		842	
SALVA CONF. SD		850	
RECUERA CONF. SD		851	
PROGR. AUTORIZ.		888	
PROGR. SPEGNIMENTO ECR		899	
PRATICA DI RESO		931	
RECUP. CREDITI		932	
PRELIEVO		933	
VERSAMENTO		934	
FATTURA INTERNA		937	
FATTURA INTERNA CON SCONTR.		939	

## 2. Configurazione

<801> [MENU] = Programmazione dei **20** record **REPARTI**; numero seguito da [MENU] seleziona il Reparto

ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
ALIQ.IVA	=	aliquota associata al reparto
SINGOLO	=	se prima vendita con 1 chiude automaticamente lo scontrino a cassa
PREZZO	=	importo prefissato
MIN	=	importo minimo (solo il primo digit è significativo es. 15,00 diventa 10,00)
MAX	=	importo massimo (solo il primo digit è significativo es. 25,00 diventa 20,00)

<802> [MENU] = Programmazione dei **5000** record **PLU**; numero seguito da menu seleziona il PLU

CODICE	=	fino a 13 caratteri numerici
ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
PREZZO	=	importo prefissato
SU REPARTO	=	reparto (da 1 a 20) di riferimento

<803> [MENU] = Programmazione dei **MODIFICATORI 10 + 2 (Prelievo/Versamento)**

numero seguito da menu seleziona il Modificatore

ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
AUTORIZ?	=	con 1 richiede codice di autorizzazione per essere attivato
VALORE	=	prefissato in valore o in % in base al tipo di Modificatore

<804> [MENU] = Programmazione dei **6** dei **PAGAMENTI**; numero seguito da menu seleziona il Pagamento

ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
AUTORIZ?	=	con 1 richiede codice di autorizzazione per essere attivato
VUOLE SUBT	=	con 1 obbliga a premere prima il tasto Subtotale
APRE CASS	=	con 1 apre il cassetto (se ha finito di pagare)
MAX	=	importo massimo di impostazione
RESTO	=	importo massimo dell'eventuale resto
RESTO SU PAG.N.	=	Pagamento dove contabilizzare il resto
CREDITO	=	con 1 il pagamento diventa di tipo Credito
DIVIETO RESTO	=	con 1 questo Pagamento non dà resto
BUONI MENSA	=	con 1 stampa messaggio da 22 caratteri

<805> [MENU] = Programmazione delle 8 righe di **INTESTAZIONE** scontrino

per ogni riga si può definire il tipo di stampa: NORMALE o DOPPIA ALTEZZA o DOPPIA LARGHEZZA o DISABILITATA.

<807> [MENU] = entra in Programmazione dei **CLIENTI**; numero seguito da menu seleziona il Cliente

MAX	=	Importo massimo per il credito
P.I.	=	Partita iva (11 cifre)
C.F.	=	Codice fiscale (16 caratteri)
RIGA 1, 2, 3	=	Righe 1, 2 e 3 della ragione sociale

<809> [MENU] = entra in Programmazione delle **10** aliquote **IVA**

per ogni aliquota si può programmare il valore % (2 interi e 2 decimali) ed un messaggio per identificarle

<820> [MENU] = entra in Programmazione di tutte le **OPZIONI** generali disponibili

Con <1> l'opzione viene abilitata, con <0> viene disabilitata.

**<824> [MENU] = Programma Data e Ora** con <ggmmaa> [MENU] la Data e con <hhmm> [MENU] l'Ora  
*A macchina fiscale può essere modificata solo dopo l'azzeramento fiscale!*

<899> [MENU] = entra in Programmazione spegnimento automatico

ABILITA PARZIALE	=	modalità di abilitazione (SI, NO, PARZIALE)
TEMPO (SEC)	=	Tempo di inattività per spegnimento automatico
ILLUM.	=	modalità di abilitazione retroilluminazione (SI, NO, TEMPO)
TEMPO (SEC)	=	Tempo di inattività per spegnimento retroilluminazione

### 3. Funzioni di vendita

#### Esempio di scontrino fiscale

IL NUOVO MISURATORE FISCALE	1^ Linea	(Esempio di Intestazione)
E.D.IT	2^ Linea	
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10	3^ Linea	
CISTERNA DI LATINA	4^ Linea	
P.I. 10168371002	5^ Linea	
	<b>EURO</b>	Descrizione Euro
REP. 1	1,23	Totale delle vendite sul reparto 1
REP. 3	1,23	Totale delle vendite sul reparto 3
REP. 7	4,56	Totale delle vendite sul reparto 7
SUBTOTAL	7,02	Subtotale delle vendite su tutti i reparti
SCONTO %SUBTOT		Sconto in %
12%	-0,84	e valore
<b>TOTALE EURO</b>	<b>6,18</b>	Totale scontrino in Euro
CONTANTI	20,00	Totale pagamenti in contanti
RESTO	13,82	Resto
01-10-15 09-16 SC.FISC. 2		Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
<i>MF</i> ST 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

#### 3.1 Vendita su reparti

La registrazione di una vendita su reparto può essere effettuata digitando l'importo di vendita e successivamente premere il tasto associato al reparto.

Premendo ripetutamente il tasto reparto viene ripetuta la registrazione dell'ultimo importo inserito. L'importo che precede il tasto reparto può essere omesso se il reparto è stato prefissato.

Vendita REPARTO prefissato: [REP.n]

Vendita REPARTO con variazione prezzo: <importo> [REP.n]

Vendita REPARTO IND. Prefissato: <numero> [R.9/n]

#### 3.2 Vendita su articoli

La registrazione di una vendita su articolo può essere effettuata digitando il numero dell'articolo (valore da 1 a 5000) o il suo codice di 13 cifre (se programmato) seguito dal tasto [PLU].

Vendita PLU prefissato: <codice> [PLU]

Vendita PLU con variazione prezzo: <importo> [PREZZO] <codice> [PLU]

#### 3.3 Vendita con moltiplicazione

Con l'uso del tasto [X] e del tasto [.] (punto) è possibile moltiplicare importi sia in caso di vendita su reparto che di vendita su PLU.

Moltiplicazione su Reparto: <quantità> [X] <importo> [REP.n]

Moltiplicazione su PLU: <quantità> [X] <codice> [PLU]

Moltiplicazione decimale su Reparto: <q.tà intera> [.] <q.tà decimale> [X] <importo> [REP.n]

Moltiplicazione decimale su PLU: <q.tà intera> [.] <q.tà decimale> [X] <codice> [PLU]

## 4. Funzioni di modifica della vendita

I modificatori di vendita modificano il contenuto dello scontrino corrente (correzioni, storni, resi e sconti). I modificatori possono essere attivati con i tasti diretti presenti sulla tastiera o mediante l'uso del tasto [N.MOD],

Numero	Descrizione	Messaggio stampato su scontrino
1	Annullamenti/Correzioni	ANNULLA
2	Sconto in % su articolo	SCONTO %ART
3	Sconto in % sul subtotale	SCONTO %SUBTOT
4	Sconto in ammontare sull'articolo	SCONTO ARTICOLO
5	Sconto in ammontare sul subtotale	BONIFICO
6	Maggiorazione in % su articolo	MAGG % ARTICOLO
7	Maggiorazione in % sul subtotale	MAGG % SUBTOT
8	Maggiorazione in ammontare sull'articolo	MAGG ARTICOLO
9	Maggiorazione in ammontare sul subtotale	MAGG SUBTOT
10	Restituzione articoli	RESO
11	Versamento	VERSAMENTO
12	Prelievo	PRELIEVO

### 4.1 Correzione ultima vendita

Con il tasto [CORR] è possibile annullare l'ultima operazione eseguita sulla macchina. Possono essere annullate le operazioni di: vendita su reparto, vendita su PLU, sconti, maggiorazioni, resi, annullamenti. Sullo scontrino verrà stampato l'ammontare annullato con segno negativo preceduto dalla descrizione "RETTIFICA".

### 4.2 Annullamento singola vendita

L'annullamento di una singola vendita viene eseguito con il tasto [ANN.].

Dopo la pressione di tale tasto deve essere definito il reparto o articolo da annullare.

Annullamento Vendita REPARTO: [ANN.] <importo> [REP.n]

Annullamento Vendita PLU: [ANN.] <codice> [PLU]

### 4.3 Reso merce

Con il tasto [RESO] è possibile eseguire la funzione di restituzione merce su qualsiasi reparto o PLU purché l'ammontare non sia superiore al subtotale corrente dello scontrino.

Reso su REPARTO: [RESO] <importo> [REP.n]

Reso su PLU: [RESO] <codice> [PLU]

### 4.4 Sconti e maggiorazioni in percentuale

È possibile applicare gli sconti o maggiorazioni in percentuale utilizzando i tasti in tastiera [-%SUBT] e [-%ART] (Ciascuno dei 2 tasti può eseguire la funzione di sconto o maggiorazione in base al valore delle opzioni generali).

Sconto/Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [-%SUBT]

Sconto/Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore %> [-%ART]

Sconto/Maggiorazione su PLU: <codice> [PLU] <valore %> [-%ART]

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l'uso del tasto [N.MOD].

Sconto su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [X] <3> [N.MOD]

Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [X] <5> [N.MOD]

Sconto su reparto: <importo> [REP.n] <valore in %> [X] <2> [N.MOD]

Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore in %> [X] <6> [N.MOD]

Sconto su PLU: <codice> [PLU] <valore in %> [X] <2> [N.MOD]

Maggiorazione su PLU: <codice> [PLU] <valore in %> [X] <6> [N.MOD]

#### 4.5 Sconti e maggiorazioni in valore

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l'uso del tasto [N.MOD].

Sconto su subtotale:	[SUBTOT] <valore> [PREZZO] <5> [N.MOD]
Maggiorazione su subtotale:	[SUBTOT] <valore> [PREZZO] <9> [N.MOD]
Sconto su reparto:	<importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <4> [N.MOD]
Maggiorazione su reparto:	<importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <8> [N.MOD]
Sconto su PLU:	<codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <4> [N.MOD]
Maggiorazione su PLU:	<codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <8> [N.MOD]

#### 4.6 Annullamento scontrino

E' possibile annullare l'intero scontrino prima dell'inizio della fase di pagamento. La funzione di annullamento scontrino si attiva con la sequenza <99> [MODIF.INDIRETTO], il display visualizza "AUTORIZ?" se tale opzione è impostata nella configurazione di tale modificatore. Impostare il codice di autorizzazione della funzione. La macchina esegue l'annullamento di tutte le vendite effettuate.

```

SUBTOTAL      XXX,XX      importo complessivo da annullare
** ANNULLA VENDITA **
IMPORTO       - XXX,XX

```

#### 4.7 Prelievo e Fondo cassa

Il prelievo e fondo cassa sono consentiti solo sulle forme di pagamento ( "non a credito")

<933> [MENU] o <934> [MENU]

<importo> [TENDER N.]

*(una delle forme di pagamento in tastiera)*

<importo> [TENDER N.]

*(una delle forme di pagamento in tastiera)*

.....  
[MENU]

## 5. Altre funzioni associate alla vendita

### 5.1 Stampa dettaglio IVA

E' possibile stampare, come appendice allo scontrino fiscale, uno scontrino non fiscale contenente il dettaglio iva facendo precedere l'inizio dello scontrino dalla sequenza <313> [MENU]. Tale sequenza abilita la stampa del dettaglio iva solo per lo scontrino successivo. E' possibile abilitare la stampa del dettaglio iva per tutti gli scontrini attivando la relativa opzione generale.

== NON FISCALE ==		
IMPON.	9,61	Imponibile
IVA 4,00%	0,39	Aliquota e valore iva
LORDO	10,00	Lordo
TOT. IMPON.	27,79	Totale imponibile
TOT. IVA	2,21	Totale iva
TOT. LORDO	30,00	Totale lordo
== NON FISCALE ==		

### 5.2 Stampa Codice Fiscale o P. IVA (scontrino autocertificante)

E' possibile impostare il Codice Fiscale o la Partita IVA del Cliente premendo il tasto [CLIENTE] prima dell'inizio dello scontrino. Impostare 11 numeri per la Partita IVA o 16 caratteri alfanumerici per il Codice Fiscale. Confermare premendo nuovamente il tasto [CLIENTE]. La macchina visualizza il messaggio "==" CODICE OK==" se il codice è corretto altrimenti segnala "CODICE ERRATO". Lo scontrino emesso diventa AUTOCERTIFICANTE se la descrizione del bene è inequivocabile. In alternativa all'impostazione manuale del Codice Fiscale è possibile, dopo la pressione del tasto Cliente, acquisire i dati con un lettore di codici a barre collegato alla macchina.

### 5.3 Stampa stringa alfanumerica

E' possibile impostare una o più stringhe alfanumeriche da stampare all'interno dello scontrino fiscale. L'impostazione della stringa avviene premendo il tasto [CLIENTE] prima dell'inizio dello scontrino o durante la fase di vendita. Il display mostra il messaggio "ALFA C.F. P.I.", la stringa di caratteri da stampare deve essere seguita dal tasto [MENU] e la sua lunghezza massima è di 22 caratteri. Se la stringa viene impostata a scontrino già aperto la stampa avviene immediatamente altrimenti verrà stampata all'inizio del successivo scontrino. E' possibile impostare, prima dell'inizio dello scontrino, *fino a 3 stringhe*

IL NUOVO MISURATORE FISCALE	
E.D.IT	
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10	
CISTERNA DI LATINA	
P.I. 10168371002	
	<b>EURO</b>
*ABCDEFGHIILMN*	
REP. 1	1,23
<b>TOTALE EURO</b>	<b>1,23</b>
QTA ART 1	
01-10-15 12-11	SC.FISC. 3
MF ST 6B000001	

### 5.4 Fattura

La fattura viene eseguita facendo precedere l'inizio della vendita da una delle seguenti sequenze:

Fattura senza scontrino: <937> [MENU]

Fattura con scontrino: <939> [MENU]

La macchina esegue 2 copie della fattura (copia Cliente e copia esercente). Tra una copia e l'altra la macchina si ferma e visualizza il messaggio "TAGLIOCARTA", tagliare la prima copia della fattura e premere [C] per stampare la seconda copia.

IL NUOVO MISURATORE FISCALE	Ragione sociale esercente
E.D.IT	
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10	
CISTERNA DI LATINA	
P.I. 10168371002	
COPIA CLIENTE	(Indicazione copia cliente o copia esercente)
-----	
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Ragione sociale del cliente
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Codice Fiscale cliente (o partita iva)
-----	
FATTURA N. 1 01-10-15	Numero fattura e data
QTA PRZ.UNIT IVA	Messaggi fissi
DESCRIZIONE PREZZO	
1 10,00 4%	Quantità, prezzo unitario e aliquota iva
MELE 10,00	Descrizione e importo totale
-----	
<b>TOTALE EURO 1,00</b>	Totale vendita
IMPON. 9,61	Imponibile
IVA 4,00% 0,39	Aliquota e valore iva
LORDO 10,00	Lordo
TOT. IMPON. 9,61	Totale imponibile
TOT. IVA 0,39	Totale iva
TOT. LORDO 10,00	Totale lordo

## 6. Rapporti

Ad eccezione dei rapporti di lettura della Memoria Fiscale e del Giornale Elettronico tutti i rapporti possono essere di lettura (prima cifra della sequenza "1") o di azzeramento (prima cifra della sequenza "0").

### 6.1 Chiusura fiscale

Nel rapporto di chiusura fiscale vengono riportati tutti i dati fiscali giornalieri (totale scontrini e totale fatture), progressivi (corrispettivo fiscale cumulativo) e i dati relativi al GE (numero GE e linee libere residue). Nella sezione dati non fiscali, tramite configurazione di alcune opzioni generali, viene stampato: il dettaglio vendite su reparti, il dettaglio iva ed il dettaglio sconti e maggiorazioni.

#### Esempio di chiusura giornaliera (001 [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE		1^ Linea	(Esempio di Intestazione)
E.D.IT		2^ Linea	
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10		3^ Linea	
CISTERNA DI LATINA		4^ Linea	
P.I. 10168371002		5^ Linea	
	<b>EURO</b>		Descrizione Euro
CHIUSURA FISCALE			Messaggio di chiusura fiscale
-----			
CORR. FISC. GIORNALIERO			Descrizione Corrispettivo fiscale giornaliero
	14,35		Totale corrispettivi giornalieri
CORR. FISC. CUMULATIVO			Descrizione progressivo dei corrispettivi fiscali giornalieri
	31,09		Totale cumulativo
TOT. CLASSE II	2,00		Totale documenti classe II emessi giornaliero
TOT.FATT. CON SCON.	0,00		Totale delle fatture emesse con scontrino
TOT. PRATICHE DI RESO	0,00		Totale delle pratiche di reso
-----			
CONT. CLASSE II	1		Numero totale dei documenti di classe II giornaliero
CONT.FATT. CON SCON.	0		Numero totale delle fatture con scontrino giornaliero
CONT. PRATICHE DI RESO	0		Numero totale delle pratiche di reso giornaliero
SCONTRINI FISCALI	4		Numero di scontrini FISCALI emessi nel giorno
RAPP.MEMORIA FISC.	1		Numero di rapporti di lettura emessi nel giorno
SCONTRINI NON FISC.	2		Numero di scontrini NON FISCALI emessi nel giorno
NUM. AZZERAMENTI	5		Numero Progressivo degli azzeramenti fiscali eseguiti
-----			
NUMERO G.E.	1		Numero Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE	4344		Numero del sigillo fiscale
LINEE LIBERE	1.199.892		Numero di linee residue nel G.E.
-----			
DATA 01-10-15	9-17		Data e ora dell'ultimo scontrino fiscale
NUMERO INIT	1		Numero progressivo dei ripristini
	<b>MF</b> ST 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore
	DATI NON FISCALI		Messaggio Dati non Fiscali
-----			
NETTO	16,35		Importo netto giornaliero
-----			
	DATI NON FISCALI		

## 6.2 Rapporti di lettura della Memoria Fiscale

I rapporti di lettura della MF possono essere eseguiti in forma globale, per data o per numero di chiusura fiscale.

### Lettura Memoria Fiscale globale (181 [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE		Esempio di Intestazione
E.D.IT		1^ Linea
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10		2^ Linea
CISTERNA DI LATINA		3^ Linea
P.I. 10168371002		4^ Linea
		5^ Linea
	<b>EURO</b>	Descrizione Euro
LETT. MF GLOBALE		Lettura Memoria Fiscale globale
-----		
RIPRISTINO FUNZIONAM. 1		Descrizione ripristini
DATA 20-09-2015 ORE 16-55		Data e ora del ripristino
-----		
24-08-2015 AZZ. N. 1		Data e numero dell'azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO 0,00		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II 0		Numero e Totale documenti classe II giornaliero
	0,00	
TOT. FATT. CON SCON. 0		Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino
	0,00	
TOT. PRATICHE DI RESO 0		Numero e Totale delle pratiche di reso
	0,00	
NUMERO G.E. 1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE 0FDB		Numero del Sigillo Fiscale
-----		
25-08-2015 AZZ. N. 2		Data e numero dell'azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO 1,23		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II 0		Numero e Totale documenti classe II giornaliero
	0,00	
TOT. FATT. CON SCON. 0		Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino
	0,00	
TOT. PRATICHE DI RESO 0		Numero e Totale delle pratiche di reso
	0,00	
NUMERO G.E. 1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE 1FB6		Numero del Sigillo Fiscale
-----		
SUBTOTAL		Subtotale e
	1,23	Importo
CORR. FISC. CUMULATIVO		Corrispettivo Fiscale cumulativo
	1,23	Importo
SUBT CONT. CLASSE II 0		Subtotale numero doc. classe II
SUBT TOT. CLASSE II 0,00		Subtotale Importi doc. classe II
SUBT CNT. FATT. CON SC. 0		Subtotale numero fatture con scontrino
SUBT TOT. FATT. CON SC. 0,00		Subtotale importi fatture con scontrino
PROGR. CNT PRATICHE DI RESO 0		Numero progressivo pratiche di reso
PROGR. TOT PRATICHE DI RESO 0,00		Importo progressivo pratiche di reso
-----		
01-10-15 14-31 SC.FISC. 1		Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
MF ST 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

**Lettura Memoria Fiscale per numero azzeramento (182 [MENU])**

IL NUOVO MISURATORE FISCALE E.D.IT VIA GROTTI DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002		Esempio di Intestazione 1^ Linea 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea
	<b>EURO</b>	Descrizione Euro
LETT. MF PER AZZER. ----- DA AZZER. 1 A AZZER. 3		Lettura Memoria Fiscale per azzeramento da azzeramento a azzeramento
RIPRISTINO FUNZIONAM. 1 DATA 24-08-2013 ORE 16-55		Descrizione ripristini Data e ora del ripristino
----- 24-08-2015 AZZ. N. 1 CORRISP. GIORNALIERO 0,00 TOT CLASSE II 0 0,00 TOT FATT CON SCON 0 0,00 TOT PRATICHE DI RESO 0 0,00 NUMERO G.E. 1 SIGILLO FISCALE 0FDB		Data e numero dell'azzeramento Corrispettivo giornaliero Numero e Totale documenti classe II Numero e totale fatture emesse con scontrino Numero e totale delle pratiche di reso Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale
----- 25-08-2015 AZZ. N. 2 CORRISP. GIORNALIERO 1,23 TOT CLASSE II 0 0,00 TOT FATT CON SCON 0 0,00 TOT PRATICHE DI RESO 0 0,00 NUMERO G.E. 1 SIGILLO FISCALE 1FB6		Data e numero dell'ultimo azzeramento Corrispettivo giornaliero Numero e totale documenti classe II giornaliero Numero e totale delle fatture emesse con scontrino Numero e totale delle pratiche di reso Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale
----- SUBTOTAL 1,23 CORR. FISC. CUMULATIVO 1,23		Subtotale e Importo Corrispettivo Fiscale cumulativo Importo
SUBT TOT. CLASSE II 0 0,00 SUBT TOT. FATT. CON SC. 0 0,00 SUBT TOT. PRATICHE DI RESO 0 0,00		Subtotale numero doc. classe II Subtotale Importi doc. classe II Subtotale numero fatture con scontrino Subtotale importi fatture con scontrino Subtotale numero pratiche di reso Subtotale importi pratiche di reso
PROGR. TOT. CLASSE II 0 0,00		Contatore progressivo doc. classe II Importo progressivo doc. classe II
----- 01-10-15 14-31 SC.FISC 1		Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
MF ST 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

**Letture Memoria Fiscale per data (183 [MENU])**

IL NUOVO MISURATORE FISCALE		Esempio di Intestazione
E.D.IT		1^ Linea
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10		2^ Linea
CISTERNA DI LATINA		3^ Linea
P.I. 10168371002		4^ Linea
		5^ Linea
	<b>EURO</b>	Descrizione Euro
LETT. MF PER DATA		Letture Memoria Fiscale per data
-----		
DALLA DATA	24-08-2015	dalla data
ALLA DATA	01-10-2015	Alla data
RIPRISTINO FUNZIONAM. 1		Descrizione ripristini
DATA 24-08-2015 ORE 16-55		Data e ora del ripristino
-----		
24-08-2015 AZZ. N. 1		Data e numero dell'azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO 0,00		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II 0		Numero e totale documenti classe II giornaliero
0,00		
TOT. FATT. CON SCON. 0		Numero e totale fatture con scontrino
0,00		
TOT. PRATICHE DI RESO 0		Numero e totale delle pratiche di reso
0,00		
NUMERO G.E. 1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE 0FDB		Numero del Sigillo Fiscale
-----		
25-08-2015 AZZ. N. 2		Data e numero dell'ultimo azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO 1,23		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II 0		Numero e totale documenti classe II giornaliero
0,00		
TOT. FATT. CON SCON. 0		Numero e totale fatture con scontrino
0,00		
TOT. PRATICHE DI RESO 0		Numero e totale delle pratiche di reso
0,00		
NUMERO G.E. 1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE 1FB6		Numero del Sigillo Fiscale
-----		
SUBTOTAL		Subtotale e
	1,23	Importo
CORR.FISC. CUMULATIVO	1,23	Corrispettivo Fiscale cumulativo
SUBT TOT.CLASSE II 0		Subtotale del numero e totale documenti classe II
0,00		
SUBT CNT.FATT.CON SC. 0		Subtotale del numero e totale delle fatture con scontrino
0,00		
SUBT TOT.PRATICHE DI RESO 0		Subtotale del numero e totale delle pratiche di reso
0,00		
PROGR.CONT.CLASSE II 0		Numero progressivo e totale documenti di classe II
0,00		
-----		
01-10-15 14-31 SC.FISC. 1		Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
MF ST 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

### 6.3 Rapporti lettura DGFE

#### Lettura globale DGFE (191 [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE E.D.IT VIA GROTTI DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002	1^ Linea (Esempio di Intestazione) 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea Descrizione Euro
<b>EURO</b>	
LETT. GE GLOBALE NUMERO G.E. 1 MATRICOLA ST 6B000001 APERTO 24-08-2015 09-11 LINEE LIBERE 2.996.695	Lettura Giornale di fondo Elettronico globale Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero di matricola del Misuratore Data e ora di apertura del DGFE Linee ancora utili su DGFE Dati variabili in base alla lettura
01-10-15 09-11 SC.NON FISC. 1 6B000001 ==NON FISCALE==	Data, ora e numero di questo scontrino fiscale numero di matricola del Misuratore Messaggio non fiscale

#### Lettura DGFE per date (192 [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE E.D.IT VIA GROTTI DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002	1^ Linea (Esempio di Intestazione) 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea Descrizione Euro
<b>EURO</b>	
LETT. GE PER DATE NUMERO G.E. 1 MATRICOLA ST 6B000001 APERTO 24-08-2015 09-11 LINEE LIBERE 2.996.695 DALLA DATA 24-08-2015 ALLA DATA 01-10-2015	Lettura Giornale di fondo Elettronico per date Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero di matricola del Misuratore Data e ora di apertura del DGFE Linee ancora utili su DGFE Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data alla data Dati variabili in base alla lettura
01-10-15 09-13 SC.NON FISC. 2 6B000001 ==NON FISCALE==	Data, ora e numero di questo scontrino fiscale numero di matricola del Misuratore Messaggio non fiscale

#### Lettura DGFE per date e per scontrino (193 [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE E.D.IT VIA GROTTI DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002	1^ Linea (Esempio di Intestazione) 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea Descrizione Euro
<b>EURO</b>	
LETT. GE DATE-SCONTR NUMERO G.E. 1 MATRICOLA ST 6B000001 APERTO 24-08-2015 09-11 LINEE LIBERE 2.996.695 DALLA DATA 24-08-2015 ALLA DATA 01-10-2015 DALLO SCONTRINO 1 ALLO SCONTRINO 1	Lettura G.E. per date e per scontrino Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero di matricola del Misuratore Data e ora di apertura del G.E. Linee ancora utili su DGFE Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data alla data Lettura Giornale di fondo Elettronico dallo scontrino allo scontrino Dati variabili in base alla lettura
01-10-15 09-11 SC.NON FISC. 3 6B000001 ==NON FISCALE==	Data, ora e numero di questo scontrino fiscale numero di matricola del Misuratore Messaggio non fiscale

**Letture DGFE per date delle fatture emesse (195 [MENU])**

In caso di fatture con scontrino nel GE viene riportato solo un riepilogo, nelle fatture senza scontrino viene riportata una copia della fattura emessa.

<p>IL NUOVO MISURATORE FISCALE E.D.IT VIA GROTTI DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002 == NON FISCALE == LETT. GE FATTURE NUMERO G.E. 1 MATRICOLA ST 6B000001 APERTO 24-08-2015 09-11 LINEE LIBERE 2.996.695 DALLA DATA 24-06-2015 ALLA DATA 01-10-2015</p> <p>COPIA CLIENTE - - - - - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX - - - - - FATTURA N. 1 25-08-15</p> <table border="0"> <tr> <td>QTA</td> <td>PRZ.UNIT</td> <td>IVA</td> </tr> <tr> <td>DESCRIZIONE</td> <td></td> <td>PREZZO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>MELE</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTALE EURO</b></td> <td><b>10,00</b></td> </tr> </table> <p>IMPON. 9,61 IVA 4,00% 0,39 LORDO 10,00</p> <p>TOT. IMPON. 9,61 TOT. IVA 0,39 TOT. LORDO 10,00</p> <p>- - - - - * * * * * EMESSA FATTURA N. 1 SCONTRINO NUM. 5 IMPORTO 10,00 TOT. IVA 0,91 DATA 25-08-15 10-35 * * * * * 6B 000001 == NON FISCALE ==</p>	QTA	PRZ.UNIT	IVA	DESCRIZIONE		PREZZO	1	10,00	4%	MELE		10,00	<b>TOTALE EURO</b>		<b>10,00</b>	<p>1^ Linea (Esempio di Intestazione) 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea</p> <p>Letture G.E. per date e per scontrino Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero di matricola del Misuratore Data e ora di apertura del G.E.</p> <p>Letture Giornale di fondo Elettronico dalla data alla data</p> <p>Ragione sociale del cliente</p> <p>Codice Fiscale cliente (o partita iva)</p> <p>Numero fattura e data</p> <p>Messaggi fissi</p> <p>Quantità, prezzo unitario e aliquota iva Descrizione e importo totale</p> <p>Totale vendita</p> <p>Imponibile Aliquota e valore iva Lordo</p> <p>Totale imponibile Totale iva Totale lordo</p> <p>Numero fattura Riferimento allo scontrino Importo totale della vendita Totale IVA Data e ora</p> <p>numero di matricola del Misuratore</p>
QTA	PRZ.UNIT	IVA														
DESCRIZIONE		PREZZO														
1	10,00	4%														
MELE		10,00														
<b>TOTALE EURO</b>		<b>10,00</b>														



## 6.6 Rapporto finanziario

Nel rapporto finanziario vengono stampati il dettaglio di tutte le forme di pagamento utilizzate, degli sconti e maggiorazioni, dei prelievi e versamenti ed il dettaglio iva.

IL NUOVO MISURATORE FISCALE			
E.D.IT			
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10			
CISTERNA DI LATINA			
P.I. 10168371002			
== NON FISCALE ==			
LETTURA FINANZ			
- - - - -			
LORDO PROGRESSIVO			
		123,45	
LORDO		1,23	Lordo progressivo
NETTO		1,23	Lordo giornaliero
CONTANTI		1	
		1,23	n. pagam contanti
IN CASSA		1,23	Totale contanti
- - - - -			Netto
IMPON.		1,18	
IVA	4,00%	0,05	Imponibile
LORDO		1,23	Aliquota e valore iva
			Lordo
TOT. IMPON.		1,18	Totale imponibile
TOT. IVA		0,05	Totale iva
TOT. LORDO		1,23	Totale lordo
01-10-15 11-35 SC.NON FISC. 7			
6B 000001			
== NON FISCALE ==			

## 6.7 Rapporto flash

Con il rapporto Flash è possibile visualizzare il contenuto del cassetto ed il netto giornaliero.

Sequenza: <110>[MENU] visualizza il contenuto del cassetto, premendo MENU visualizza il netto giornaliero.

## 7. Collegamento al computer

La connessione con il computer può essere effettuata utilizzando una delle seguenti sequenze:

702	Attivazione simulazione tastiera con echo
703	Attivazione simulazione tastiera con echo dei soli errori
707	Attivazione simulazione tastiera con echo stampante a partire dal totale scontrino
720	Attiva collegamento PC per trasferimento dati di configurazione
781	Attivazione protocollo xon-xoff

Per uscire dalla modalità di collegamento al computer utilizzare la sequenza: **<704> [MENU]**.

## 8. Sostituzione DGFE

- Estrarre il DGFE esaurito. Se la macchina è accesa il display visualizza "GE ASSENTE", inserire un nuovo DGFE e premere C per cancellare l'errore.
- Iniziare uno scontrino (p.es. uno scontrino non fiscale con [MENU] [MENU] oppure un qualunque scontrino fiscale: <1> [REP. 1]).
- Il display visualizza il messaggio "GE NON CONFIG" premere il tasto C per cancellare l'errore
- Il display visualizza: "NUOVO GE?" premere [MENU] per confermare
- la macchina automaticamente inizializza il nuovo DGFE stampando lo scontrino richiesto.

## Riepilogo dei principali errori visualizzati e/o stampati

Messaggio	Causa	Soluzioni
ERRORE SEQUENZA	La sequenza di tasti digitata non è riconosciuta dalla macchina o non è permessa in quel particolare stato	Premere C
FINE CARTA	La macchina ha rilevato la mancanza della carta	Inserire un nuovo rotolino di carta, premere C
NON ESISTE	E' stata richiesta la vendita di un reparto, articolo, modificatore inesistente	Utilizzare un reparto, articolo o modificatore esistente
COMANDO ERRATO	Il comando inviato da PC in Simulazione tastiera o richieste di tipo Load/Dump non è tra quelli conosciuti	Verificare comandi inviati
LIMITI SUPERATI	Importo più basso del valore minimo impostato o più alto del valore massimo	Utilizzare importi entro i limiti configurati
** FUORI LIMITE *	Superato limite dell'importo	Utilizzare importi inferiori
OBBL. SUBTOTALE	E' stato richiesto uno sconto sul subtotale o utilizzata una forma di pagamento che richiede la digitazione del subtotale	Premere il tasto subtotale
SUBTOT. NEGATIVO	L'operazione richiesta non può essere effettuata perché il subtotale ha un valore negativo	Eseguire vendita articoli fino a portare il subtotale maggiore o uguale a zero.
GIA FISCALIZZATA	La macchina è già stata fiscalizzata	Fiscalizzazione non consentita
ECR NON FISCALE	E' stata richiesta una delle funzioni fiscali (report MF o DGFE) con ECR non ancora fiscalizzato	Fiscalizzare l'ECR
CODICE ERRATO	- Il CF o PI digitata non è corretto - Il codice di autorizzazione digitato non è corretto	- Controllare il codice PI/CF digitato - Controllare il codice di autoriz. digitato
DIVIETO RESTO	E' stato impostato un importo di pagamento maggiore del totale transazione su una forma di pagamento che non consente il resto	Chiudere con importo uguale al totale transazione
AZZER.CAMBIO ORA	La macchina ha riconosciuto che deve effettuare un cambio ora legale/solare ma i totali non sono azzerati	Eseguire il rapporto di chiusura giornaliera
DISEGNO INCONGR.	Il disegno che si sta trasferendo da PC non è congruente con il formato gestito dall'ECR	Verificare il formato del disegno (deve essere monocromatico di 384X160 pixel)
MF IN ESAURIMEN.	Mancano meno di 60 Azzeramenti all'esaurimento della Memoria fiscale	Chiamare assistenza tecnica
M.F. ESAURITA	La memoria fiscale è esaurita	Chiamare assistenza per sostituzione MF
N. INIT ESAURITI	Superato il limite massimo di HINIT	Chiamare assistenza tecnica
MEM.FISC.GUASTA	La memoria fiscale è guasta	Chiamare assistenza tecnica
M.F. DISCONN.	La Memoria Fiscale risulta disconnessa	Chiamare assistenza tecnica
ERRORE STAMPANTE	Rilevati errori nelle operazioni di stampa	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
BATT. ESAURITA	Batteria RAM esaurita	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
ERR. OROLOGIO	Errore orologio	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
DISPLAY DISCONN.	Disconnessione del display	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
OVERFLOW MF	Il valore dei corrispettivi ha superato la capacità massima della MF	Chiamare assistenza per sostituzione MF
GE IN ESAURIM.	Mancano meno di 10000 linee di stampa per l'esaurimento del DGFE o meno di 15 giorni utili	Predisporre per la sostituzione del DGFE
GE GIA' CONFIG.	L'ECR sta tentando di inizializzare un DGFE che risulta già inizializzato. In fiscalizzazione o durante un cambio DGFE	Utilizzare un nuovo DGFE
GE NON CONFIG.	Si sta tentando di eseguire un'operazione di lettura del DGFE su un dispositivo vuoto (non inizializzato)	Sostituire con il DGFE attivo o, per il dump, con un qualsiasi altro DGFE già configurato
GE INCONGR	Il DGFE attualmente inserito non risulta essere quello attivo	Utilizzare il DGFE attivo o eseguire la procedura per il cambio DGFE
GE NON MARCATO	DGFE non originale	Utilizzare DGFE originale
TIPO GE INCONGR.	Il DGFE inserito non è quello in uso	Utilizzare DGFE originale
GE ASSENTE	Non risulta la presenza del giornale elettronico	Inserire il DGFE attivo per la macchina o attivare la procedura di cambio DGFE
DATA NON TROVATA	E' stata la lettura del DGFE per date ma non sono presenti scontrini effettuati con una data minore o uguale alla data impostata	Richiedere nuovamente la lettura del DGFE con un valore di data inferiore
GE ERR. SCRITTURA	Si è verificato un errore durante le operazioni di scrittura del DGFE	Riprovare e/o chiamare assistenza tecnica
GE PIENO	Non c'è più spazio nel DGFE per le scritture	Eseguire la procedura di cambio DGFE
GE GIA SCRITTO	L'ECR sta tentando di inizializzare (fiscalizzazione o sostituzione DGFE) un DGFE che risulta già utilizzato	Ripetere l'operazione con un nuovo DGFE

*Alcune caratteristiche funzionali possono variare senza preavviso a seguito di nuove esigenze di mercato*





**Sede Legale e Stabilimento di Produzione**  
**Via Grotte di Nottola, 10**  
**04012 Cisterna di Latina (LT)**  
**P.Iva 1068371002**

[www.editsrl.eu](http://www.editsrl.eu) – [info@editsrl.eu](mailto:info@editsrl.eu)