

Manuale del
Misuratore Fiscale

Zero Top

EDIT

Indice

1. Descrizione Generale	5
2. Configurazione	7
3. Funzioni di vendita	8
3.1 Vendita su reparti	8
3.2 Vendita su articoli.....	8
3.3 Vendita con moltiplicazione	8
4. Funzioni di modifica della vendita.....	9
4.1 Correzione ultima vendita.....	9
4.2 Annullamento singola vendita	9
4.3 Reso merce	9
4.4 Sconti e maggiorazioni in percentuale.....	10
4.5 Sconti e maggiorazioni in valore	10
4.6 Annullamento scontrino	10
4.7 Prelievo e Fondo cassa.....	10
5. Altre funzioni associate alla vendita	11
5.1 Stampa dettaglio IVA.....	11
5.2 Stampa Codice Fiscale o P. IVA (scontrino autocertificante o parlante)	11
5.3 Stampa stringa alfanumerica	11
6. Rapporti	11
6.1 Chiusura fiscale.....	12
6.2 Lettura ultimi scontrini dal GE	12
6.3 Rapporti di lettura Memoria Fiscale	12
6.4 Rapporto Reparti e PLU	17
6.5 Rapporto finanziario.....	18
6.6 Rapporto flash	18
7. Sostituzione DGFE	18
8. Collegamento al computer	18

Premessa

Questo Misuratore Fiscale risponde alle disposizioni della legge 26 gennaio 1983 n.18 ed al DM 23 marzo 1983 e seguenti modificazioni e perfezionamenti ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2002 prot. 2002/86360 con cui è stato introdotto il Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) che consente di eseguire la registrazione su supporto elettronico mobile di tutti i dati riprodotti sullo Scontrino Fiscale.

- Il “**Libretto Fiscale**” in dotazione deve essere mantenuto con cura e l'accidentale perdita deve essere segnalata alle autorità competenti.

La copia della denuncia dovrà essere unita alla domanda di duplicato.

- In accordo alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate eseguire annualmente l'intervento di verifica periodica.
- Alla scadenza dell'undicesimo mese dall'ultima Verifica Periodica alla fine del rapporto di chiusura giornaliera verrà stampato il messaggio con la seguente indicazione:

**ESEG.VERIF.PERIODICA
(PROV.AAEE 28/07/03)**

- In caso di cessione dell'apparecchio, l'Utente deve tenere una copia del Libretto Fiscale insieme alla stampa dei dati della memoria fiscale, convalidate entrambe dal tecnico del servizio di assistenza.

Il Misuratore Fiscale include una stampante a carta termica. Secondo la Nota dell' Agenzia delle Entrate – Provvedimento n° 2012/13386 del 30 gennaio 2012 sono state assegnate le prescrizioni attinenti ai dispositivi Misuratori Fiscali che dispongono di stampanti termiche. A seguito di tali prescrizioni l'Utente deve adoperare carta termosensibile omologata dove siano stampati sul retro, longitudinalmente e per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni. Conservare i rotoli contenenti i dati fiscalmente rilevanti in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e l'umidità relativa sia inferiore all'80%. Conservare copia della relativa documentazione di acquisto della carta termosensibile. Verificare prima dell'utilizzo che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l'identificazione.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs del 25 luglio 2005, N° 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE attinenti alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle strumentazioni elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di “rifiuti”, si comunica che:

- Il simbolo del cassonetto sbarrato segnala che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito in modo separato dagli altri rifiuti.
- L'opportuna raccolta differenziata per l'avvio al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, collabora ad evitare possibili risultati negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e il riciclaggio dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- L'utente deve portare l'apparecchiatura in idonei centri di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, altrimenti consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'attuazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs N°22/1997.



Accensione: Portare l'interruttore sul lato destro della macchina in ON (I)

Spegnimento: Portare l'interruttore sul lato destro della macchina in OFF (O)

Interruzione alimentazione: In caso di mancanza di alimentazione la macchina sospende le stampe e gli aggiornamenti in corso, al ritorno dell'alimentazione riprende le stampe e le operazioni precedentemente sospese.

Normative CE: Apparecchio rispondente alle normative in vigore.

Sicurezza: Non collocare vicino a fonti di calore, spruzzi d'acqua, umidità, non coprire durante l'uso. Collegare ad un impianto elettrico dotato di interruttore differenziale e lasciare che la spina sia accessibile. Prima di intervenire all'interno del misuratore disconnetterlo dall'alimentazione elettrica e da eventuali periferiche collegate. Assicurarsi che oggetti personali come catenine, bracciali o altro non possano impigliarsi con le parti elettriche o in movimento.

Pulizia e Manutenzione: Pulire la carrozzeria con panno morbido, usare detergenti neutri per materie plastiche, usare solo ricambi originali.

Alimentazione: la macchina dispone di un adattatore che va collegato ad una presa di rete a 230V+10-15% 50Hz, in alternativa può essere collegata ad una sorgente di corrente continua protetta da fusibile compresa tra 12V e 24V, per il collegamento rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

Dimensioni e peso: Altezza 9 cm, Profondità 26 cm, Larghezza 26 cm, Peso 1,5 Kg

Stampante: Termica a 32 colonne, con rotolo carta termica largo 58 mm, lungo fino a 50 metri.

Giornale di fondo: Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) basato su microSD

Display LCD: 1 riga Alfanumerica da 16 caratteri lato Operatore (fisso) e lato Cliente (fisso).

Cassetto: Jack da 2,5 mm con protezione da corto circuito.

Collegamenti:

- 1) connettore microSD per DGFE
- 2) connettore per jack 2,5 mm. per il collegamento a cassetto
- 3) connettore per il collegamento all'adattatore da rete elettrica esterno
- 4) connettore USB-miniB per collegamento a PC
- 5) connettore RS232 per collegamento a PC, lettore ottico o terzo display a torretta
- 6) connettore USB-A per scanner e altre periferiche
- 7) connettore Ethernet RJ45

Tastiera: 30 tasti singoli legendabili con gestione dell'impostazione dei caratteri alfanumerici

1. Descrizione Generale

Struttura della tastiera



Legenda

il contenuto fra i simboli "minore e maggiore" indica importi, il contenuto fra "parentesi quadre" indica un tasto funzionale es: <1234> [CASSA] è l'impostazione di **12 € e 34 centesimi** per la forma di pagamento **CASSA**.

Programmazione campi alfanumerici: quando si entra nei campi di tipo "ALFA" è possibile inserire ciascun carattere utilizzando tutti i tasti numerici. Ogni tasto dispone di più caratteri, l'attivazione di un carattere successivo al primo si ottiene premendo in successione lo stesso tasto, con [C] si cancella l'ultimo carattere, con i tasti [←] [→] si procede all'interno del messaggio da configurare.

Sostituzione della Carta: il fine carta nella stampante provoca l'arresto del registratore, l'attivazione del Beeper e la visualizzazione del messaggio "FINE CARTA". Per continuare la vendita premere il tasto di sollevamento sportello carta, togliere quanto rimasto del vecchio rotolo, inserire il nuovo rotolo avendo cura di portare fuori dallo sportello l'estremità del rotolo, chiudere con attenzione lo sportello e premere [C] continuando la vendita.

Interruzione di Alimentazione: la macchina conserva in memoria le ultime operazioni effettuate, al ritorno della corrente continua la stampa dello scontrino in corso.

Tasto [SHIFT]: premendo tale tasto è possibile selezionare la funzione secondaria di alcuni tasti: Reparti da 5 a 8, CF/P.IVA (CLIENTE), PLU, Correzione, Sconto Articolo.

MENU

Con [MENU] [MENU], fuori transazione di vendita, vengono stampate i codici di attivazione delle funzioni disponibili. La sequenza numerica <XYZ> seguita da [MENU] attiva la corrispondente funzione dove "X" è la categoria di funzioni e "YZ" è il numero della funzione all'interno della categoria "X". Le categorie di funzioni sono:

"0" = Rapporto in Azzeramento	"7" = Funzioni di Comunicazione e disegni
"1" = Rapporto in Lettura	"8" = Funzioni di Programmazione
"3" = Funzioni Speciali	"9" = Funzioni riservate per il Service
"4" = Funzioni di Test	

Con [MENU] + [↓] è possibile scorrere tutte le diverse categorie di funzioni: Azzeramenti, Letture, Funzioni Speciali, Programmazione, Comunicazione, Assistenza e Test. Con le frecce si scorre l'elenco delle funzioni e con il tasto [MENU] si conferma la funzione selezionata.

Descrizione delle funzioni

Categoria	Funzione	Codice attivazione	
AZZERAMENTI	CHIUSURA FISCALE	001	
	AZZER. REPARTI	002	
	CHIUSURA FINANZ.	003	
	AZZER. PLU	004	
	AZZ. FINANZ. STORICO	005	
	AZZ. REPARTI STORICO	006	
	AZZ. CLIENTI	007	
LETTURE	LETTURA GIORN.	101	
	LETTURA REPARTI	102	
	LETTURA FINANZ.	103	
	LETTURA PLU	104	
	LETT. FINANZ. STORICO	105	
	LETT. REPARTI STORICO	106	
	LETT. CLIENTI	107	
	RAPP. FLASH	110	
	PLU LIBERI	111	
	RAPPORTI MEMORIA FISCALE	LETT. MF GLOBALE	181
		LETT. MF PER AZZER.	182
LETT. MF PER DATA		183	
LETT. MF CUM.DATA		184	
RAPPORTI DGFE	LETT. GE GLOBALE	191	
	LETT. GE PER DATE	192	
	LETT. GE DATE-SCONTR	193	
	ELENCO GE	194	
	LETTURA GE FATTURE	195	
	ELENCO DISEGNI	197	
FUNZIONI SPECIALI	ULTIMI SCONTRINI	198	
	ULTIMO SCONTRINO GE	199	
	PROVA D'ACQUISTO	311	
	PAGO IO	312	
	STAMPA IVA	313	
COMUNICAZIONE	STAMPA INTESTAZIONE	314	
	SIM. ECHO FULL	702	
	SIM. ECHO ERRORI	703	
	SIM. FINE	704	
	SIM. ECHO TOTALE	707	
	ATTIVA COLLEG. PC	720	
	ATTIVA XON-XOFF	781	
	INVIO GE GLOBALE	791	
	INVIO GE PER DATE	792	
	INVIO GE DATE-SCONTR	793	
PROGRAMMAZIONE	PROGR. REPARTI	801	
	PROGR. ARTICOLI	802	
	PROGR. MODIF.	803	
	PROGR. PAGAM.	804	
	PROGR. INTEST.	805	
	PROGR. CLIENTI	807	
	PROGR. IVA	809	
	PROGR. CORTESIA	819	
	PROGR. OPZIONI	820	
	PROGR. DATA E ORA	824	
	PROGR. FATTURA	830	
	PROGR. SERIALI	832	
	PROGR. ORA CHIUSURA	842	
	SALVA CONF. SD	850	
	RECUERA CONF. SD	851	
	PROGR. AUTORIZ.	888	
	PROGR. SPEGNIMENTO ECR	899	
	PRATICA DI RESO	931	
	RECUP. CREDITI	932	
	PRELIEVO	933	
	VERSAMENTO	934	
	FATTURA INTERNA	937	
	FATTURA INTERNA CON SCONTR.	939	

2. Configurazione

<801> [MENU] = Programmazione **8** record di tipo **REPARTI**

(il numero record seguito da menu determina il progressivo reparto)

ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
ALIQ.IVA	=	l'aliquota associata (4-5-6=esente)
SINGOLO	=	con 1 chiude automaticamente a cassa
PREZZO	=	importo pre-settato
MIN	=	importo minimo di entrata (solo il primo digit è significativo es. 15,00 diventa 10,00)
MAX	=	importo massimo di entrata (solo il primo digit è significativo es. 25,00 diventa 20,00)

<802> [MENU] = Programmazione **3000** record di tipo **PLU**

(il numero record seguito da menu determina il progressivo PLU)

CODICE	=	fino a 13 caratteri numerici
ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
PREZZO	=	importo prefissato
SU REPARTO	=	numero dei 20 reparti su cui deve totalizzare gli importi entrati

<803> [MENU] = Programmazione dei **MODIFICATORI 10+2 (Prelievo/Versamento)**

(il numero record seguito da menu determina il progressivo Modificatore)

ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
AUTORIZ?	=	con 1 vuole autorizzazione per essere usato
VALORE	=	prefissato in valore o in % in base al Modificatore

<804> [MENU] = Programmazione **3** record di tipo **PAGAMENTI**

(il numero record seguito da menu determina il progressivo TENDER)

ALFA	=	fino a 16 caratteri alfanumerici
AUTORIZ?	=	con 1 vuole l'impostazione del codice di autorizzazione per essere usato
VUOLE SUBT	=	con 1 obbliga a premere prima il tasto Subtotale
APRE CASS	=	con 1 apre il cassetto (se ha finito di pagare)
MAX	=	importo massimo di entrata
RESTO	=	importo massimo che può dare di resto
RESTO SU PAG.N.	=	pagamento dove contabilizzare l'eventuale resto
CREDITO	=	con 1 questo pagamento diventa di tipo Credito
DIVIETO RESTO	=	con 1 questo pagamento non dà resto
COMMENTO RESTO	=	con 1 propone messaggio da 22 caratteri

<805> [MENU] = Programmazione delle 8 righe di **INTESTAZIONE** scontrino

per ogni riga si può definire se si tratta di stampa NORMALE o DOPPIA ALTEZZA o DISABILITATA (DISABILITATA indica che non lo stampa ma non lo cancella).

<809> [MENU] = Programmazione delle 10 aliquote **IVA**

per ogni aliquota si può programmare il valore % (2 interi e 2 decimali) ed un messaggio per evidenziare nel riepilogo IVA a quale accumulatore fa capo, es. "ARTICOLI ALIQ. 1" Le aliquote IVA nascono "esenti".

<820> [MENU] = Programmazione di tutte le **OPZIONI** generali disponibili

Con <1> l'opzione viene abilitata, con <0> disabilitata.

(si possono stampare nella chiusura giornata anche "Reparti, IVA, Modificatori")

<824> [MENU] = Programma Data e Ora con <ggmmaa> [MENU] la Data e con <hhmm> [MENU] l'Ora
A macchina fiscale può essere modificata solo dopo un azzeramento fiscale!

<899> [MENU] = Programmazione spegnimento automatico

ABILITA PARZIALE	=	modalità di abilitazione (SI, NO, PARZIALE)
TEMPO (SEC)	=	Tempo di inattività per spegnimento automatico

3. Funzioni di vendita

Esempio di scontrino fiscale

IL NUOVO MISURATORE FISCALE	1^ Linea	(Esempio di Intestazione)
E.D.IT	2^ Linea	
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10	3^ Linea	
CISTERNA DI LATINA	4^ Linea	
P.I. 10168371002	5^ Linea	
		EURO
REP. 1	1,23	Descrizione Euro
REP. 3	1,23	Totale delle vendite sul reparto 1
REP. 7	4,56	Totale delle vendite sul reparto 3
SUBTOTAL	7,02	Totale delle vendite sul reparto 7
SCONTO %SUBTOT		Subtotale delle vendite su tutti i reparti
12%	-0,84	Sconto in %
TOTALE EURO	6,18	e valore
CONTANTI	20,00	Totale scontrino in Euro
RESTO	13,82	Totale pagamenti in contanti
		Resto
01-10-15 09-16 SC.FISC. 2		Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
MF ZT 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

3.1 Vendita su reparti

La registrazione di una vendita su reparto può essere effettuata digitando l'importo di vendita e la pressione del tasto associato al reparto (vedi tastiera, da REP.1 a REP.8).

Premendo ripetutamente il tasto reparto viene ripetuta la registrazione dell'ultimo importo inserito. L'importo che precede il tasto reparto può essere omesso se il reparto è stato prefissato.

Vendita REPARTO prefissato: [REP.n]

Vendita REPARTO con variazione prezzo: <importo> [REP.n]

Per eseguire la vendita sui reparti da 5 a 8 è necessario premere il tasto SHIFT prima del tasto del reparto.

3.2 Vendita su articoli

La registrazione di una vendita su articolo può essere effettuata digitando il numero dell'articolo (valore da 1 a 3000) o il suo codice di 13 cifre (se programmato) seguito dal tasto [PLU].

Vendita PLU prefissato: <codice> [PLU]

Vendita PLU con variazione prezzo: <importo> [PREZZO] <codice> [PLU]

3.3 Vendita con moltiplicazione

Con l'uso del tasto [X] e del tasto [.] (punto) è possibile moltiplicare importi sia in caso di vendita su reparto che di vendita su PLU.

Moltiplicazione su Reparto: <quantità> [X] <importo> [REP.n]

Moltiplicazione su PLU: <quantità> [X] <codice> [PLU]

Moltiplicazione decimale su Reparto: <q.intera> [.] <q.decimale> [X] <importo> [REP.n]

Moltiplicazione decimale su PLU: <q.intera> [.] <q.decimale> [X] <codice> [PLU]

4. Funzioni di modifica della vendita

I modificatori di vendita consentono di modificare il contenuto dello scontrino corrente (correzioni, storni, resi e sconti). I modificatori possono essere attivati tramite uso dei tasti diretti presenti sulla tastiera o mediante l'uso del tasto [N.MOD],

Numero	Descrizione	Messaggio stampato su scontrino
1	Annullamenti/Correzioni	ANNULLA
2	Sconto in % su articolo	SCONTO %ART
3	Sconto in % sul subtotale	SCONTO %SUBTOT
4	Sconto in ammontare sull'articolo	SCONTO ARTICOLO
5	Sconto in ammontare sul subtotale	BONIFICO
6	Maggiorazione in % su articolo	MAGG % ARTICOLO
7	Maggiorazione in % sul subtotale	MAGG % SUBTOT
8	Maggiorazione in ammontare sull'articolo	MAGG ARTICOLO
9	Maggiorazione in ammontare sul subtotale	MAGG SUBTOT
10	Restituzione articoli	RESO
11	Versamento	VERSAMENTO
12	Prelievo	PRELIEVO

4.1 Correzione ultima vendita

Con il tasto [CORR] (preceduto dal tasto [SHIFT]) è possibile annullare l'ultima operazione eseguita sulla macchina. Possono essere annullate varie tipologie di operazioni: vendita su reparto, vendita su PLU, sconti, maggiorazioni, resi, annullamenti. Sullo scontrino verrà stampato l'ammontare annullato con segno negativo preceduto dalla descrizione "RETTIFICA".

4.2 Annullamento singola vendita

L'annullamento di una singola vendita viene eseguito con il tasto [ANN.]. Dopo la pressione di tale tasto deve essere definita la vendita su reparto o l'articolo da annullare.

Annullamento Vendita REPARTO: [ANN.] <importo> [REP.n]

Annullamento Vendita PLU: [ANN.] <codice> [PLU]

4.3 Reso merce

Con il tasto [RESO] è possibile eseguire la funzione di restituzione merce su qualsiasi reparto o PLU purchè l'ammontare non sia superiore al subtotale corrente dello scontrino.

Reso su REPARTO: [RESO] <importo> [REP.n]

Reso su PLU: [RESO] <codice> [PLU]

4.4 Sconti e maggiorazioni in percentuale

E' possibile applicare gli sconti o maggiorazioni in percentuale utilizzando i tasti in tastiera [-%SUBT] e [-%ART] per eseguire rispettivamente sconti o maggiorazioni sul subtotale o su singolo articolo. (Ciascuno dei 2 tasti può eseguire la funzione di sconto o maggiorazione in base al valore delle opzioni generali).

Sconto/Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [-%SUBT]
 Sconto/Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore %> [-%ART]
 Sconto/Maggiorazione su PLU: <codice> [PLU] <valore %> [-%ART]

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l'uso del tasto [MOD. NUM.].

Sconto su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [X] <3> [MOD. NUM.]
 Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [X] <5> [MOD. NUM.]
 Sconto su reparto: <importo> [REP.n] <valore in %> [X] <2> [MOD. NUM.]
 Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore in %> [X] <6> [MOD. NUM.]
 Sconto su PLU: <codice> [PLU] <valore in %> [X] <2> [MOD. NUM.]
 Maggiorazione su PLU: <codice> [PLU] <valore in %> [X] <6> [MOD. NUM.]

4.5 Sconti e maggiorazioni in valore

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l'uso del tasto [MOD. NUM.].

Sconto su subtotale: [SUBTOT] <valore> [PREZZO] <5> [MOD. NUM.]
 Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore> [PREZZO] <9> [MOD. NUM.]
 Sconto su reparto: <importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <4> [MOD. NUM.]
 Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <8> [MOD. NUM.]
 Sconto su PLU: <codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <4> [MOD. NUM.]
 Maggiorazione su PLU: <codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <8> [MOD. NUM.]

4.6 Annullamento scontrino

E' possibile annullare tutti gli item di uno scontrino prima della chiusura dello scontrino ed, in particolar modo, prima dell'inizio della fase di pagamento. La funzione di annullamento scontrino può essere effettuata attivando la sequenza <99> [MODIF.INDIRETTO] il display mostrerà il messaggio "AUTORIZ?" e sarà necessario impostare il codice autorizzazione 99999 seguito da menù. La macchina effettua l'annullamento di tutti gli articoli e sconti effettuati fino a quel momento. Sullo scontrino verrà riportato il seguente messaggio:

SUBTOTAL	XXX,XX	<i>importo complessivo da annullare</i>
** ANNULLA VENDITA **		
IMPORTO	- XXX,XX	

4.7 Prelievo e Fondo cassa

Il prelievo e fondo cassa sono consentiti solo sulle forme di pagamento ("non a credito")

<933> [MENU] o <934> [MENU]
 <importo> [TENDER N.] *(una delle forme di pagamento in tastiera)*
 <importo> [TENDER N.] *(una delle forme di pagamento in tastiera)*

 [MENU]

5. Altre funzioni associate alla vendita

5.1 Stampa dettaglio IVA

E' possibile stampare, come appendice allo scontrino fiscale, uno scontrino non fiscale contenente il dettaglio iva facendo precedere l'inizio dello scontrino dalla sequenza <313> [MENU]. Tale sequenza abilita la stampa del dettaglio iva solo per lo scontrino successivo. E' possibile abilitare la stampa del dettaglio iva per tutti gli scontrini attivando la relativa opzione generale..

== NON FISCALE ==			
IMPON.		9,61	Imponibile
IVA	4,00%	0,39	Aliquota e valore iva
LORDO		10,00	Lordo
TOT. IMPON.		27,79	Totale imponibile
TOT. IVA		2,21	Totale iva
TOT. LORDO		30,00	Totale lordo
== NON FISCALE ==			

5.2 Stampa Codice Fiscale o P. IVA (scontrino autocertificante o parlante)

E' possibile impostare il codice fiscale o la partita iva del cliente premendo il tasto [CLIENTE] prima dell'inizio dello scontrino e in questo modo la macchina si predispose in modalità alfa.

Possono essere impostare <11> cifre numeriche o <16> caratteri alfanumerici rispettivamente per partita iva e codice fiscale. La conferma viene deve essere data premendo nuovamente il tasto [CLIENTE].

La macchina visualizza il messaggio "==" CODICE OK==" se il codice è corretto altrimenti segnala "CODICE ERRATO". Lo scontrino emesso sarà uno scontrino AUTOCERTIFICANTE se la descrizione del bene è inequivocabile.

Lettura Codice Fiscale da scanner

Per leggere il Codice Fiscale dallo scanner è necessario premere prima il tasto CLIENTE e successivamente eseguire la lettura dallo scanner del codice a barre

5.3 Stampa stringa alfanumerica

E' possibile impostare una o più stringhe alfanumeriche da stampare all'interno dello scontrino fiscale.

L'impostazione della stringa avviene premendo il tasto [CLIENTE] prima dell'inizio dello scontrino o durante la fase di vendita. Il display mostra il messaggio "ALFA C.F. P.I.", l'impostazione dei caratteri della stringa da stampare deve essere seguita dal tasto MENU e la sua lunghezza massima è di 22 caratteri.

Se la stringa viene impostata a scontrino già aperto la stampa avviene immediatamente. Se la stringa viene impostata prima dell'inizio dello scontrino questa viene mantenuta nella memoria della macchina per poter essere poi stampata prima del primo articolo dello scontrino. E' possibile impostare, prima dell'inizio dello scontrino, **fino a 3 stringhe alfanumeriche**.

IL NUOVO MISURATORE FISCALE			
E.D.IT			
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10			
CISTERNA DI LATINA			
P.I. 10168371002			
			EURO
ABCDEFGHIILMN			
REP. 1			1,23
TOTALE EURO			1,23
QTA ART	1		
28-09-13	12-11	SC.FISC.	1
<i>MF</i> ZT 6B000001			

6. Rapporti

Ad eccezione dei rapporti di lettura della Memoria Fiscale e del Giornale Elettronico tutti i rapporti possono essere di lettura (prima cifra della sequenza "1") e di azzeramento (prima cifra della sequenza "0").

6.1 Chiusura fiscale

Nel rapporto di chiusura fiscale vengono riportati tutti i dati fiscali giornalieri (totale scontrini e totale fatture), progressivi (corrispettivo fiscale cumulativo) e i dati relativi al DGFE (numero DGFE e linee libere residue). Nella sezione dati non fiscali è possibile riportare, tramite configurazione di alcune opzioni generali, il dettaglio di alcune operazioni eseguite nella giornata: dettaglio vendite su reparti, dettaglio iva e dettaglio sconti e maggiorazioni.

Esempio di chiusura giornaliera (<001> [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE	1^ Linea	(Esempio di Intestazione)
E.D.IT	2^ Linea	
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10	3^ Linea	
CISTERNA DI LATINA	4^ Linea	
P.I. 10168371002	5^ Linea	
EURO	Descrizione Euro	
CHIUSURA FISCALE	Messaggio di chiusura fiscale	

CORR. FISC. GIORNALIERO	Descrizione Corrispettivo fiscale giornaliero	
14,35	Totale corrispettivi giornalieri	
CORR. FISC. CUMULATIVO	Descrizione progressivo dei corrispettivi fiscali giornalieri	
31,09	Totale cumulativo	
TOT. CLASSE II	Totale documenti classe II emessi giornaliero	
2,00		
TOT.FATT. CON SCON.	Totale delle fatture emesse con scontrino	
0,00		
TOT. PRATICHE DI RESO	Totale delle pratiche di reso	
0,00		

CONT. CLASSE II	1	Numero totale dei documenti di classe II giornaliero
CONT.FATT. CON SCON.	0	Numero totale delle fatture con scontrino giornaliero
CONT. PRATICHE DI RESO	0	Numero totale delle pratiche di reso giornaliero
SCONTRINI FISCALI	4	Numero di scontrini FISCALI emessi nel giorno
RAPP.MEMORIA FISC.	1	Numero di rapporti di lettura emessi nel giorno
SCONTRINI NON FISC.	2	Numero di scontrini NON FISCALI emessi nel giorno
NUM. AZZERAMENTI	5	Numero Progressivo degli azzeramenti fiscali eseguiti

NUMERO G.E.	1	Numero Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE	4344	Numero del sigillo fiscale
LINEE LIBERE	1.199.892	Numero di linee residue nel G.E.

DATA 01-10-15	9-17	Data e ora dell'ultimo scontrino fiscale
NUMERO INIT	1	Numero progressivo dei ripristini
MF ZT 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore
DATI NON FISCALI		Messaggio Dati non Fiscali

NETTO	16,35	Importo netto giornaliero

DATI NON FISCALI		

6.2 Lettura ultimi scontrini dal DGFE

E' possibile eseguire rapidamente la lettura degli ultimi o dell'ultimo scontrino dal DGFE senza impostare tutti i parametri richiesti dalle sequenze descritte precedentemente (data inizio, data fine, numero scontrino inizio e numero scontrino fine).

- Letture ultimi N scontrini: <198> [MENU] <numero scontrini> [MENU]
- Letture ultimo scontrino: <199> [MENU]

6.3 Rapporti di lettura Memoria Fiscale

I rapporti di lettura della MF possono essere eseguiti in forma globale, per data o per numero di chiusura fiscale.

Letture Memoria Fiscale globale (<181> [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE	Esempio di Intestazione
E.D.IT	1^ Linea
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10	2^ Linea
	3^ Linea

CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002				4^ Linea
				5^ Linea
EURO				Descrizione Euro
LETT. MF GLOBALE				Lettura Memoria Fiscale globale

RIPRISTINO FUNZIONAM.		1		Descrizione ripristini
DATA 20-09-2015	ORE 16-55			Data e ora del ripristino

24-08-2015	AZZ. N.	1		Data e numero dell'azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO		0,00		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II		0		Numero e Totale documenti classe II giornaliero
		0,00		
TOT. FATT. CON SCON.		0		Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino
		0,00		
TOT. PRATICHE DI RESO		0		Numero e Totale delle pratiche di reso
		0,00		
NUMERO G.E.		1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE		0FDB		Numero del Sigillo Fiscale

25-08-2015	AZZ. N.	2		Data e numero dell'azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO		1,23		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II		0		Numero e Totale documenti classe II giornaliero
		0,00		
TOT. FATT. CON SCON.		0		Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino
		0,00		
TOT. PRATICHE DI RESO		0		Numero e Totale delle pratiche di reso
		0,00		
NUMERO G.E.		1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE		1FB6		Numero del Sigillo Fiscale

SUBTOTAL		1,23		Subtotale e Importo
CORR. FISC. CUMULATIVO		1,23		Corrispettivo Fiscale cumulativo Importo
SUBT CONT. CLASSE II		0		Subtotale numero doc. classe II
SUBT TOT. CLASSE II		0,00		Subtotale Importi doc. classe II
SUBT CNT. FATT. CON SC.		0		Subtotale numero fatture con scontrino
SUBT TOT. FATT. CON SC.		0,00		Subtotale importi fatture con scontrino
PROGR. CNT. PRATICHE DI RESO		0		Numero progressivo pratiche di reso
PROGR. TOT. PRATICHE DI RESO		0,00		Importo progressivo pratiche di reso

01-10-15	14-31 SC.FISC.	1		Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
MF ZT 6B000001				Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

Lettura Memoria Fiscale per numero azzeramento (<182> [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE E.D.IT VIA GROTTI DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002				Esempio di Intestazione 1^ Linea 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea
EURO				
LETT. MF PER AZZER.			Descrizione Euro	
DA AZZER.	1		Lettura Memoria Fiscale per azzeramento	
A AZZER.	3		da azzeramento	
RIPRISTINO FUNZIONAM.	1		a azzeramento	
DATA 24-08-2013		ORE 16-55	Descrizione ripristini	
			Data e ora del ripristino	
24-08-2015	AZZ. N.	1	Data e numero dell'azzeramento	
	CORRISP. GIORNALIERO	0,00	Corrispettivo giornaliero	
	TOT CLASSE II	0	Numero e Totale documenti classe II	
		0,00		
	TOT FATT CON SCON	0	Numero e totale fatture emesse con scontrino	
		0,00		
	TOT PRATICHE DI RESO	0	Numero e totale delle pratiche di reso	
		0,00		
	NUMERO G.E.	1	Numero del Giornale di fondo Elettronico	
	SIGILLO FISCALE	0FDB	Numero del Sigillo Fiscale	
25-08-2015	AZZ. N.	2	Data e numero dell'ultimo azzeramento	
	CORRISP. GIORNALIERO	1,23	Corrispettivo giornaliero	
	TOT CLASSE II	0	Numero e totale documenti classe II giornaliero	
		0,00		
	TOT FATT CON SCON	0	Numero e totale delle fatture emesse con scontrino	
		0,00		
	TOT PRATICHE DI RESO	0	Numero e totale delle pratiche di reso	
		0,00		
	NUMERO G.E.	1	Numero del Giornale di fondo Elettronico	
	SIGILLO FISCALE	1FB6	Numero del Sigillo Fiscale	
SUBTOTAL				
		1,23	Subtotale e	
	CORR. FISC. CUMULATIVO	1,23	Importo	
			Corrispettivo Fiscale cumulativo	
			Importo	
	SUBT TOT. CLASSE II	0	Subtotale numero doc. classe II	
		0,00	Subtotale Importi doc. classe II	
	SUBT TOT. FATT. CON SC.	0	Subtotale numero fatture con scontrino	
		0,00	Subtotale importi fatture con scontrino	
	SUBT TOT. PRATICHE DI RESO	0	Subtotale numero pratiche di reso	
		0,00	Subtotale importi pratiche di reso	
	PROGR. TOT. CLASSE II	0	Contatore progressivo doc. classe II	
		0,00	Importo progressivo doc. classe II	
01-10-15	14-31	SC.FISC	1	
			Data, ora e numero di questo scontrino fiscale	
MF ZT 6B000001				
			Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.	

Letture Memoria Fiscale per data (<183> [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE		Esempio di Intestazione
E.D.IT		1^ Linea
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10		2^ Linea
CISTERNA DI LATINA		3^ Linea
P.I. 10168371002		4^ Linea
		5^ Linea
	EURO	Descrizione Euro
LETT. MF PER DATA		Letture Memoria Fiscale per data

DALLA DATA	24-08-2015	dalla data
ALLA DATA	01-10-2015	Alla data
RIPRISTINO FUNZIONAM. 1		Descrizione ripristini
DATA 24-08-2015 ORE 16-55		Data e ora del ripristino

24-08-2015 AZZ. N. 1		Data e numero dell'azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO 0,00		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II 0		Numero e totale documenti classe II giornaliero
0,00		
TOT. FATT. CON SCON. 0		Numero e totale fatture con scontrino
0,00		
TOT. PRATICHE DI RESO 0		Numero e totale delle pratiche di reso
0,00		
NUMERO G.E. 1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE 0FDB		Numero del Sigillo Fiscale

25-08-2015 AZZ. N. 2		Data e numero dell'ultimo azzeramento
CORRISP. GIORNALIERO 1,23		Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II 0		Numero e totale documenti classe II giornaliero
0,00		
TOT. FATT. CON SCON. 0		Numero e totale fatture con scontrino
0,00		
TOT. PRATICHE DI RESO 0		Numero e totale delle pratiche di reso
0,00		
NUMERO G.E. 1		Numero del Giornale di fondo Elettronico
SIGILLO FISCALE 1FB6		Numero del Sigillo Fiscale

SUBTOTAL		Subtotale e
	1,23	Importo
CORR.FISC. CUMULATIVO	1,23	Corrispettivo Fiscale cumulativo
SUBT TOT.CLASSE II 0		Subtotale del numero e totale documenti classe II
0,00		
SUBT CNT.FATT.CON SC. 0		Subtotale del numero e totale delle fatture con scontrino
0,00		
SUBT TOT.PRATICHE DI RESO 0		Subtotale del numero e totale delle pratiche di reso
0,00		
PROGR.CONT.CLASSE II 0		Numero progressivo e totale documenti di classe II
0,00		

01-10-15 14-31 SC.FISC. 1		Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
MF ZT 6B000001		Logotipo fiscale (MF) e numero di matricola del Misuratore.

Lettura globale DGFE (<191> [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE			
E.D.IT			
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10			
CISTERNA DI LATINA			
P.I. 10168371002			
EURO			
LETT. GE	GLOBALE		
NUMERO G.E.			1
MATRICOLA		ST 6B000001	
APERTO	24-08-2015	09-11	
LINEE LIBERE			2.996.695
01-10-15	09-11	SC.NON FISC.	1
6B000001			
==NON FISCALE==			

1^ Linea (Esempio di Intestazione)
 2^ Linea
 3^ Linea
 4^ Linea
 5^ Linea
 Descrizione Euro
 Lettura Giornale di fondo Elettronico globale
 Numero del Giornale di fondo Elettronico
 Numero di matricola del Misuratore
 Data e ora di apertura del DGFE
 Linee ancora utili su DGFE
 Dati variabili in base alla lettura
 Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
 numero di matricola del Misuratore
 Messaggio non fiscale

Lettura DGFE per date (<192> [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE			
E.D.IT			
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10			
CISTERNA DI LATINA			
P.I. 10168371002			
EURO			
LETT. GE	PER DATE		
NUMERO G.E.			1
MATRICOLA		ST 6B000001	
APERTO	24-08-2015	09-11	
LINEE LIBERE			2.996.695
DALLA DATA	24-08-2015		
ALLA DATA	01-10-2015		
01-10-15	09-13	SC.NON FISC.	2
6B000001			
==NON FISCALE==			

1^ Linea (Esempio di Intestazione)
 2^ Linea
 3^ Linea
 4^ Linea
 5^ Linea
 Descrizione Euro
 Lettura Giornale di fondo Elettronico per date
 Numero del Giornale di fondo Elettronico
 Numero di matricola del Misuratore
 Data e ora di apertura del DGFE
 Linee ancora utili su DGFE
 Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data alla data
 Dati variabili in base alla lettura
 Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
 numero di matricola del Misuratore
 Messaggio non fiscale

Lettura DGFE per date e per scontrino (<193> [MENU])

IL NUOVO MISURATORE FISCALE			
E.D.IT			
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10			
CISTERNA DI LATINA			
P.I. 10168371002			
EURO			
LETT. GE	DATE-SCONTR		
NUMERO G.E.			1
MATRICOLA		ST 6B000001	
APERTO	24-08-2015	09-11	
LINEE LIBERE			2.996.695
DALLA DATA	24-08-2015		
ALLA DATA	01-10-2015		
DALLO SCONTRINO			1
ALLO SCONTRINO			1
01-10-15	09-11	SC.NON FISC.	3
6B000001			
==NON FISCALE==			

1^ Linea (Esempio di Intestazione)
 2^ Linea
 3^ Linea
 4^ Linea
 5^ Linea
 Descrizione Euro
 Lettura G.E. per date e per scontrino
 Numero del Giornale di fondo Elettronico
 Numero di matricola del Misuratore
 Data e ora di apertura del G.E.
 Linee ancora utili su DGFE
 Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data alla data
 Lettura Giornale di fondo Elettronico dallo scontrino allo scontrino
 Dati variabili in base alla lettura
 Data, ora e numero di questo scontrino fiscale
 numero di matricola del Misuratore
 Messaggio non fiscale

6.4 Rapporto Reparti e PLU

<102> [MENU] Lettura reparti

<002> [MENU] Azzeramento reparti

<104> [MENU] Lettura PLU

<004> [MENU] Azzeramento PLU

Esempio rapporto Reparti

```

IL NUOVO MISURATORE FISCALE
      E.D.IT
      VIA GROTTI DI NOTTOLA 10
      CISTERNA DI LATINA
      P.I. 10168371002
      == NON FISCALE ==

LETTURA REPARTI
-----
      1 REP. 1
CLIENTI                               1
VENDUTO                               1
LORDO                                10,00
SCONTI                               1,20
NETTO                                 8,80
-----
      . . . . .
-----
LORDO                                10,00
SCONTI                               1,20
NETTO                                 8,80

01-10-15 10-35 SC.NON FISC.  5
      6B 000001
      == NON FISCALE ==
    
```

```

Num. e descr. Rep.
Num. clienti
Num. pezzi venduti
Lordo
Sconti
Netto
..... altri reparti
Totale lordo
Totale sconti
Totale netto
Data/ora num. sco.
    
```

Esempio rapporto PLU

```

IL NUOVO MISURATORE FISCALE
      E.D.IT
      VIA GROTTI DI NOTTOLA 10
      CISTERNA DI LATINA
      P.I. 10168371002
      == NON FISCALE ==

LETTURA PLU
-----
      1 REP. 1
-----
      1 ARTICOLO 1
VENDUTO                               1
TOTALE                               1,23
      2 ARTICOLO 2
VENDUTO                               1
TOTALE                               3,45
-----
      . . . . .
-----
IMPORTO                               4,68
-----
01-10-15 10-39 SC.NON FISC.  6
      6B 000001
      == NON FISCALE ==
    
```

6.5 Rapporto finanziario (<103> [MENU])

Nel rapporto finanziario vengono stampati il dettaglio di tutte le forme di pagamento utilizzate, degli sconti e maggiorazioni, dei prelievi e versamenti ed il dettaglio iva.

IL NUOVO MISURATORE FISCALE			
E.D.IT			
VIA GROTTI DI NOTTOLA 10			
CISTERNA DI LATINA			
P.I. 10168371002			
== NON FISCALE ==			
LETTURA FINANZ			
- - - - -			
LORDO PROGRESSIVO			
		123,45	
LORDO		1,23	Lordo progressivo
NETTO		1,23	Lordo giornaliero
CONTANTI		1	
		1,23	n. pagam contanti
IN CASSA		1,23	Totale contanti
- - - - -			Netto
IMPON.		1,18	
IVA	4,00%	0,05	Imponibile
LORDO		1,23	Aliquota e valore iva
			Lordo
TOT. IMPON.		1,18	Totale imponibile
TOT. IVA		0,05	Totale iva
TOT. LORDO		1,23	Totale lordo
01-10-15 11-35 SC.NON FISC. 7			
6B 000001			
== NON FISCALE ==			

6.6 Rapporto flash

Con il rapporto Flash è possibile visualizzare il contenuto del cassetto ed il netto giornaliero.

Sequenza: <110>[MENU] visualizza il contenuto del cassetto, premendo MENU visualizza il netto giornaliero.

7. Sostituzione DGFE

- Estrarre il DGFE esaurito. Se la macchina è accesa il display visualizza "GE ASSENTE", inserire un nuovo DGFE e premere C per cancellare l'errore.
- Iniziare uno scontrino (p.es. uno scontrino non fiscale con [MENU] [MENU] oppure un qualunque scontrino fiscale: <1> [REP. 1]).
- Il display visualizza il messaggio "GE NON CONFIG" premere il tasto C per cancellare l'errore
- Il display visualizza: "NUOVO GE?" premere [MENU] per confermare
- la macchina automaticamente inizializza il nuovo DGFE stampando lo scontrino richiesto.

8. Collegamento al computer

La connessione con il computer può essere effettuata utilizzando una delle seguenti sequenze:

702	Attivazione simulazione tastiera con echo
703	Attivazione simulazione tastiera con echo dei soli errori
707	Attivazione simulazione tastiera con echo stampante a partire dal totale scontrino
720	Attiva collegamento PC per trasferimento dati di configurazione
781	Attivazione protocollo xon-xoff

Dopo aver attivato una delle modalità elencate eseguire sul computer l'applicazione dedicata. Per uscire dalla modalità di collegamento al computer utilizzare la sequenza: <704> [MENU].

Riepilogo dei principali Errori visualizzati e/o stampati

Messaggio	Causa	Soluzioni
ERRORE SEQUENZA	La sequenza di tasti digitata non è riconosciuta dalla macchina o non è permessa in quel particolare stato	Premere C
FINE CARTA	La macchina ha rilevato la mancanza della carta	Inserire un nuovo rotolino di carta, premere C
NON ESISTE	E' stata richiesta la vendita di un reparto, articolo, modificatore inesistente	Utilizzare un reparto, articolo o modificatore esistente
COMANDO ERRATO	Il comando inviato da Simulazione tastiera o richieste di tipo Load/Dump non è tra quelli conosciuti	Verificare comandi inviati
LIMITI SUPERATI	Importo più basso del valore minimo impostato o più alto del valore massimo	Utilizzare importi entro i limiti configurati
** FUORI LIMITE *	Overflow degli importi	Utilizzare importi inferiori
OBBL. SUBTOTALE	E' stato richiesto uno sconto sul subtotale o utilizzata una forma di pagamento che richiede la digitazione del subtotale	Premere il tasto subtotale
SUBTOT. NEGATIVO	L'operazione richiesta non può essere effettuata perché il subtotale ha un valore negativo	Eseguire vendita articoli fino a portare il subtotale maggiore o uguale a zero.
GIA FISCALIZZATA	La macchina è già stata fiscalizzata	Fiscalizzazione non consentita
ECR NON FISCALE	E' stata richiesta una delle funzioni fiscali (report MF o GE) con ECR non ancora fiscalizzato	Fiscalizzare l'ECR
CODICE ERRATO	- Il CF o PI digitata non è corretto - Il codice di autorizzazione digitato non è corretto	- Controllare il codice PI/CF digitato - Controllare il codice di autoriz. digitato
DIVIETO RESTO	E' stato impostato un importo di pagamento maggiore del totale transazione su una forma di pagamento che non consente il resto	Chiudere con importo uguale al totale transazione
AZZER.CAMBIO ORA	La macchina ha riconosciuto che deve effettuare un cambio ora legale/solare ma i totali non sono azzerati	Eseguire il rapporto di chiusura giornaliera
DISEGNO INCONGR.	Il disegno che si sta trasferendo da PC non è congruente con il formato gestito dall'ECR	Verificare il formato del disegno (deve essere monocromatico di 384X160 pixel)
MF IN ESAURIMEN.	Mancano meno di 60 Azzeramenti all'esaurimento della Memoria fiscale	Chiamare assistenza tecnica
M.F. ESAURITA	La memoria fiscale è esaurita	Chiamare assistenza per sostituzione MF
N. INIT ESAURITI	Superato il limite massimo di HINIT	Chiamare assistenza tecnica
MEM.FISC.GUASTA	La memoria fiscale è guasta	Chiamare assistenza tecnica
M.F. DISCONN.	La Memoria Fiscale risulta disconnessa	Chiamare assistenza tecnica
ERRORE STAMPANTE	Rilevati errori nelle operazioni di stampa	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
BATT. ESAURITA	Batteria RAM esaurita	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
ERR. OROLOGIO	Errore orologio	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
DISPLAY DISCONN.	Disconnessione del display	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
OVERFLOW MF	Il valore dei corrispettivi ha superato la capacità massima della MF	Chiamare assistenza per sostituzione MF
GE IN ESAURIM.	Mancano meno di 10000 linee di stampa per l'esaurimento del GE	Predisporsi per la sostituzione del GE
GE GIA' CONFIG.	L'ECR sta tentando di inizializzare un GE che risulta già inizializzato. In fiscalizzazione o durante un cambio GE	Utilizzare un GE vuoto
GE NON CONFIG.	Si sta tentando di eseguire un'operazione di lettura (dump GE) su un GE vuoto (non inizializzato)	Sostituire con il GE attivo o, per il dump, con un qualsiasi altro GE già configurato
GE INCONGR	Il GE attualmente inserito non risulta essere quello attivo	Utilizzare il GE attivo o eseguire la procedura per il cambio GE
GE NON MARCATO	La SD card non è protetta da software	Utilizzare GE originale
TIPO GE INCONGR.	La SD card inserita non è quello in uso	Utilizzare GE originale
GE ASSENTE	Non risulta la presenza del giornale elettronico	Inserire il GE attivo per la macchina o attivare la procedura di cambio GE
DATA NON TROVATA	E' stato richiesto il dump per date del contenuto del GE ma non sono presenti nel GE scontrini effettuati con una data minore o uguale alla data impostata	Richiedere nuovamente il dump con un valore di data inferiore
GE ERR. SCRITTURA	Si è verificato un errore durante le operazioni di scrittura del GE	Riprovare e/o chiamare assistenza tecnica
GE PIENO	Non c'è più spazio nel GE per le scritture	Eseguire la procedura di cambio GE
GE GIA SCRITTO	L'ECR sta tentando di inizializzare (fiscalizzazione o sostituzione GE) un GE che risulta già utilizzato	Ripetere l'operazione con un nuovo GE

Alcune caratteristiche funzionali possono variare senza preavviso a seguito di nuove esigenze di mercato



Sede Legale e Stabilimento di Produzione
Via Grotte di Nottola, 10
04012 Cisterna di Latina (LT)
P.Iva 1068371002

www.editsrl.eu – info@editsrl.eu